August International Ltd
United Kingdom
Telephone: +44 (0) 845 250 0586
Email: service@augustint.com
Web: www.augustint.com

# August® User Manual

**Wireless Presentation Laser Pointer with Mouse**

**Pointeur laser de présentation sans fil avec souris**

**Wireless Presenter mit Laserpointer und Maus**

**Presentazione del Puntatore laser con mouse senza fili**

**Mando para presentaciones con ratón**

**LP109M**

# Manual de usuario

## 1. Introducción

Este presentador inalámbrico ha sido diseñado como la herramienta perfecta para todo tipo de presentaciones. El dispositivo le permite no tener que estar junto a su equipo o pedir ayuda a un asistente. Su sistema Plug and Play lo hace muy sencillo de utilizar ya que no requiere drivers.

El dispositivo le permite controlar su presentación de forma inalámbrica con un rango de alcance de hasta 10m de distancia. Su tecnología avanzada de radiofrecuencia permite su funcionamiento incluso a través de paredes.

La combinación de láser, mando a distancia y ratón lo convierte en la herramienta perfecta para presentaciones, la enseñanza, reuniones, charlas…

## 2. Sistema operativo

El dispositivo es compatible con Windows 98/ME/2000/2003/XP/Vista /7/8 Linux y Mac IOS

## 3. Nombres y funciones

### 3.1 Parte Frontal

**1) Modo1 (M1):**

∗Nota: Las funciones ‘Pantalla en blanco’ y ‘Empezar el pase de diapositivas’ son para PowerPoint solamente.



**2) Modo2 (M2):**

### 3.2 Receptor USB

### 3.3 Parte Posterior

Una vez que el receptor USB se conecta a un ordenador, normalmente se detecta la intensidad de la señal enviada desde el presentador de forma automática. Sin embargo, si no es así, debido a las interferencias causadas por otros dispositivos, pulse ID1 e ID2 al mismo tiempo para reestablecer la conexión.

Español

## 4. Instalación de la pila

- El dispositivo requiere una 1 pila CR 2450
- Saque la cubierta de la pila
- Inserte una pila CR2450
- Ponga la cubierta de la pila

**Aviso:**

① No introduzca la batería en la dirección equivocada.
② No deje la batería mala o agotada en el presentador.
③ Si no utiliza el presentador durante un periodo largo de tiempo saque la batería para evitar posibles daños por la corrosión de la batería.
④ Si el presentador no funciona correctamente o el rango de operación se reduce trate de reemplazar la batería por una nueva.

## 5. Características técnicas

**Puntero:**

| | |
|---|---|
| Tecnológica | Frecuencia de Radio |
| Frecuencia | 2,4GHz |
| Distancia de control | Hasta 10m |
| Distancia del láser | Hasta 200m |
| Pilas | Cr2450 x 1 |
| Voltaje Encendido | 3,0V |
| Longitud de onda | 650nm |
| Salida máxima | <1mW |
| Tamaño | 105 x 44 x 15 mm |
| Peso | 45g |



**Receptor USB :**

| | |
|---|---|
| Sistema Operativo | Windows 98 / ME / 2000 / 2003 / XP / Vista / 7/ 8, Linux y Mac OS |
| Versión USB | Soporte USB 1,1 y 2,0 |
| Tensión de voltaje | 4,5-5,5V |
| Tamaño | 54 x 21 x 9 mm |
| Peso | 10g |

## Advertencia de seguridad:

Radiaciones láser
Producto láser de clase 2
No mire directamente con instrumentos ópticos
Evite la exposición directa al haz a personas y animales
Mantenga fuera del alcance de los niños

## Nota:

Las instrucciones descritas anteriormente son de referencia únicamente. August International Ltd se reserva el derecho de revisar las especificaciones, las características y el diseño sin previo aviso.